

Remote control 2.4 GHz eco

Zur kabellosen Bedienung Ihres motorisierten Komfortbettes

- ✓ Kabellos, ergonomisch, zuverlässig, einfache Bedienung, elegantes Design

For wireless operation of your motorized comfort bed system

- ✓ Wireless, ergonomic, reliable, easy handling, elegant design

Til fjernbetjening af dit Comfort motor system

- ✓ Kabellos, ergonomisk, driftssikkert, let håndtering, elegant design

För fjärrstyrning av ditt komfortmotorsystem


- ✓ Kabellös, ergonomisk, driftssäker, enkel hantering, elegant design



DE

Funktionsbeschreibung

Pairing-Methode:

1. Verbinden Sie den Funkempfänger mit dem OKIMAT ①
2. Drücken Sie die Pairing-Taste  am Empfänger bis die grüne LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ① und ② am Handschalter, bis die grüne LED anfängt zu blinken. Das Blinken bestätigt den erfolgreichen Pairing-Prozess.


Hinweis:

Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als zwei Meter betragen.

GB

Functional Description

Pairing method:

1. Connect the RF receiver to the OKIMAT ①
2. Press the pairing button  on the receiver until the green LED turns on. You now have 10s for the pairing process.
3. Press Keys ① and ② of the handset simultaneously until the LED on the receiver starts blinking. The blinking confirms successful pairing.


Note:

For pairing the distance between transmitter and receiver should be less than 2 meters.

DK / NO

Funktionsbeskrivelse

Opsætning/indlæring:

1. Tilslut RF modtageren til din OKIMAT ①
2. Tryk på indlærings-tasten  på modtageren indtil den grønne LED lyser. Du har nu 10 sek. Til indlæringsprocessen.
3. Tryk ① og ② på hånd-senderen på samme tid indtil LED lampen på modtageren begynder at blinke. Når LED på modtageren blinker er indlæringsprocessen gennemført.


Bemærk:

Afstanden mellem modtager og sender bør ikke være mere end 2 meter i indlærings-processen.

SE

Funktionsbeskrivning

Anslutning:

1. Sätt i RF-mottagarens kontakt i uttaget på din OKIMAT ①
2. Tryck på anslutnings-knappen  på mottagaren tills den gröna LED-lampan lyser. Du har nu 10 sekunder på dig att ansluta.
3. Tryck på knapp ① och ② samtidigt på fjärrkontrollen tills LED-lampan på mottagaren börjar blinka. När LED-lampan på mottagaren blinkar är anslutningen genomförd.

Observera:

Avståndet mellan mottagaren och fjärrkontrollen bör inte vara mer än två meter under anslutnings-processen.

